# **Технические характеристики Батометр морской БМ-48М**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru

## Батометр морской БМ-48М

#### Назначение

Батометр морской БМ-48М предназначен для взятия проб воды с различных глубин морей, озер и других водоемов с одновременным измерением температуры воды исследуемого слоя с помощью глубоководных термометров.

### Основные характеристики

Основные технические характеристики:

- емкость батометра, л

- габаритные размеры, мм

650×150×120

- вес, кг 4,5

- вес батометра с комплектацией в футляре, кг 11


- габаритные размеры футляра, мм

650×225×180

#### Комплектность:

Обозначение документа	Наименование	Количество
БМ-48М.000.000	Батометр БМ-48М	1 шт.
БM48M.010.000- 01	Груз посыльный	2 шт.
БМ-48М.050.000	Ящик укладочный	1 шт.
БМ48-002.004	Подушка (запасная)	1 шт.
БМ48-002.005	Подушка (запасная)	1 шт.
БМ48-000.014	Пружина (запасная)	2 шт.
БМ48-000.015	Пружина (запасная)	2 шт.
БМ- 48М.000.000ПС	Паспорт	1 экз.





- 1 корпус (латунный цилиндр);
- 2 крановый затвор;
- 3 пружина;
- 4 гайка;
- 5 рычаг;
- 6 тяга;

- 11 фиксатор;
- 12 корпус термометров;
- 13 упор;
- 14 пружина;
- 15 сливной кран;
- 16 вентиль;

7 - зажим; 17 - пружина (планка); 8 - спусковой механизм; 18 - пружина; 19 - кронштейн; 19 - крючок; 20 - кронштейн; 21 — фиксатор

Рисунок 1.2 Батометр морской БМ-48М. Габаритный чертеж

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru