## Технические характеристики Репер грунтовый ГР-43

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru

## Репер грунтовый ГР – 43

## Назначение

Репер грунтовый предназначен для установки на гидрологических постах в качестве контрольного и основного репера.



## Основные характеристики

Репер грунтовый состоит из специального чугунного винта, металлической трубы и реперной головки, соединенных между собой заклепками (сваркой). Для предохранения от проникновения влаги (по особому требованию заказчика) полость трубы репера заполняется разогретым битумом. Репер ввинчивается в грунт при помощи рычага с тросом или цепью.

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru